

## Menú

<b>Menú</b>	<b>Sub Menú</b>	<b>Funcion</b>
Grabación	Reproducción	Interfáz de reproducción.
	Grabación	Configurar por canal: Modo y Periodos
	Respaldo	Detectar backup; formatear dispositivo; guardar archivos.
Alarma	Detección de Movimiento	Menú Configuración Detección de Movimiento Sensibilidad/ Salida de Alarma / Captura de Pantalla Grabación / Buzz / Notificación por email
	Sin Video	Menú Configuración Sin Video Sensibilidad/ Salida de Alarma / Captura de Pantalla Grabación / Buzz / Notificación por email
	Pérdida de Video	Menú Configuración Perdida Video Periodo / Salida de Alarma / Captura de Pantalla Grabación / Buzz / Notificación por email
	Entrada Alarma	Menú Configuración Entrada Alarma Tipo ( N Abierto-Cerrado ) / Salida de Alarma / Captura de Pantalla / Grabación / Buzz / Notificación por email
	Salida	Tipo de Alarma Horario / Manual / Detener
	Anormalidad	Disco no detectado / Error HDD / HDD lleno / Desconexión de red / Conflicto de IP

Sistema	General	Hora / Fecha / Formato / Idioma / Norma TV Nombre / Disco lleno
	Codificación	Configurar Stream primario y secundario Resolución / FPS / Calidad / Bitrate / Audio
	Red	Configuración de parámetros básicos de red: DHCP IP / DNS / Puertos /
	Servicios de Red	PPPoE / Email / DDNS / Wifi / Nube / Alarma
	Digital	Accede a Modo Canal Configurar : Canales digitales / Canales IP
	Config PTZ	Configuración PTZ Canal / Protocolo / Dirección / Baudrate Bit Datos / Bit Stop / Paridad
	RS232	Configurar RS232 Función / Baudrate / Bit Stop / Paridad
	Set XVI	Abre control PTZ / XVI
	Tour	Configurar Tour

Avanzado	Admin HDD	Gestor de dispositivos de almacenamiento
	Cuentas	Agregar, editar usuarios, grupos y contraseñas
	User Online	Gestionar usuarios conectados
	Display	Ajustes de imagen de salida Resolución / Transparencia / Hora y Fecha en pantalla
	Auto Manteni	Auto reinicio del equipo Auto borrado de archivos antiguos
	Restablecer	Restablecer ajustes por defecto
	Upgrade	Actualización de firmware vía USB
	Import/Export	Importar / Exportar archivo de configuración y log
	Dispositivo	Configurar nº de : entradas de audio y Alarma Tipo de control remoto Funciones de mantenimiento
Info	HDD Info	Info del HDD y tiempo de grabación
	BPS	Info de transferencia del stream por canal
	LOG	Info de Log y la posibilidad de buscar y borrar
	Versión	Info del sistema: MAC / Ver de firmware / Estado de Nube / Número de serie