

## Grabación

Para acceder a la matriz de grabación : [Botón derecho] > [Modo Grabación]

Por defecto el quipo viene ajustado para que grabe por períodos.

Verifique el estado actual del canal:

"o" significa que no está en estado de grabación,

"•" significa que está en estado de grabación.



Horario: Grabación de acuerdo con el horario configurado.

Manual: Grabación continua y permanente del canal seleccionado.

Stop: Detiene la grabación del canal seleccionado.

El DVR nos permite configurar hasta 4 periodos de grabación diferentes ; también nos brinda la posibilidad de grabar de manera manual y detener la misma con la opción "Stop"



## Reproducción



1. Control de reproducción
2. Pista de operación
3. Tipo de registro
4. Opciones de la barra de progreso de tiempo
5. Tiempo de conmutación o modo de archivo
6. Búsqueda de archivos
7. Opción de canales












8. Fecha de finalización

9. Acción de dispositivo Opción

10. Información de archivo

11. Archivo Opción

12. Tiempo

Key	Function	Key	Function
	Play/Pause		Backward play
	Slow forward		Fast forward
	Previous frame		Next frame
	Previous file		Next file
	Round play		Full screen
	Stop		

Nota: Cuando la resolución actual del canal supera la resolución máxima, para reproducir este canal, mostrará una "X" roja

**MARK**